

JLabをお買い上げいただきありがとうございます。

製品サポートは以下までお問い合わせください。

JLab Japanサポートセンター :support@jlab-audio.jp




JLAB

EPIC LAB EDITION
EARBUDS

セットアップ /Bluetoothペアリング


- 1 シールをはがし、イヤホンをケースに戻します。



- 2 ケースのライトは充電中であることを示します。ケースからイヤホンを取り出します。



- 3 片方のイヤホンが青／白に点滅＝ペアリング準備完了のサインです。




- 4 Bluetooth設定で "JLab Epic Lab Edition" を選択して接続します。




音声アナウンス "Bluetooth connected" がイヤホンから出力された後に、ライトが消灯するとペアリング完了です。

ペアリング(dongle)

- 1 USB-C dongle を PC / Mac / Android に接続してください。
(dongle はハブやアダプターを使わずに直接接続してください。)



- 2 イヤホンは USB-C dongle に自動接続され、以前の Bluetooth 接続よりも優先されます。dongle を取り外すと、以前の Bluetooth 接続に戻ります。



Windows (7/8/10/11) で dongle をセットアップする

1. [設定]メニューから [システム] をクリックします。
2. [システム]メニューから [サウンド] をクリックします。
3. 出力機器で、Epic Lab Edition Dongle を選択します。
4. 入力機器、Epic Lab Edition Dongle を選択します。

MAC (macOS 10.10 以上) で dongle をセットアップする

1. システム環境設定を開き、サウンドアイコンを選択します。
2. [入力]タブを選択し、[Epic Lab Edition Dongle]を選択します。
3. [出力]タブを選択し、[Epic Lab Edition Dongle]を選択します。
4. この画面で、出力音量を希望のレベルに設定します。

基本操作

左



- 音量を下げる: 1回タップ
- Siri または OK Google: 2回タップ
- ANC ON/OFF: 1秒以上長押し
- イコライザ変更: 3回タップ

右



- 音量を上げる: 1回タップ
- 再生 / 一時停止: 2回タップ
- 次のトラック: 1秒以上長押し
- イコライザ変更: 3回タップ

通話応答: 1回タップ


通話終了: 2回タップ

通話応答拒否: 2回タップして 1 秒間長押し

注: コントロールは Bluetooth 接続に基づいています。お使いのデバイスや OS によっては、USB-C dongle 接続時の制御結果が異なります

マルチポイント


- 1 1台目のデバイスに接続完了後に、1台目のデバイスの設定でBluetoothをオフにします。イヤホンは自動的に Bluetooth ペアリング待機中の状態に入ります。



- 2 2台目のデバイスの Bluetooth 設定を入力し、Epic Lab Edition に接続します。




- 3 1つ目のデバイスの Bluetooth 設定から Bluetooth をオンにし、Epic Lab Edition に接続します。




ケースを充電する

Epic Lab Edition をコンピュータまたは USB 5V 1A (またはそれ以下) 出力機器に接続します。




または

ワイヤレス充電パッドに設置してください。



白点滅=充電中

イヤホンを充電する



ケースに入れると、青いライトで充電中であることを示します。

イヤホンを外すと自動的に電源が入り、接続されます。

イコライザー・モードの変更



JLab SIGNATURE

ボーカルとバスが強調された JLab C3TMシグネチャーサウンド



BALANCED

追加機能なしの均一なサウンド



BASS BOOST

バスとサブバスが強調されたサウンド



CUSTOM

カスタムイコライザー設定

アプリをダウンロード

Epic Lab Editionの機能をカスタマイズし、最新のソフトウェアをアップデートします。

JLabアプリをApple/Google Play Storeでダウンロードする。



トラブルシューティング

BLUETOOTH またはイヤホンの接続不良(手動リセット)

- 1 イヤホンを充電ケースに入れたまま、Bluetoothデバイスの設定から「JLab Epic Lab Edition」を削除してください。
- 2 充電ケース内の片方のイヤホンを 7回タップします。イヤホンが青く 4回点滅します。
- 3 充電ケース内のもう片方のイヤホンを 7回クイックタップします。イヤホンが青く 4回点滅します。
- 4 両方のイヤホンを充電ケースから取り出します。片方のイヤホンは白色に点灯し、もう片方は青色 / 白色に点滅しペアリング待機状態になります。お使いのデバイスからペアリングを完了させてください。