

JLabをお買い上げいただきありがとうございます。
製品サポートは以下までお問い合わせください。
JLab Japanサポートセンター :support@jlab-audio.jp



JLAB

Epic Lux Lab Edition
Headphones

セットアップ／Bluetoothペアリング


1



ボタンを8秒間押し続け、離すとライトが青/赤に点滅します。

2

デバイス設定で JLab Epic Lux Lab Edition を選択し、接続します。



充電方法(ワイヤレス)

1

USB-Cケーブルを挿してください



ヘッドホンの左側をモバイル充電器に合わせます。

充電パッドはモバイル機器も充電可能です



2



自動オフ

3




赤い点灯＝充電中




赤い点滅＝充電する為に位置を調整してください。


充電方法(有線)



有線モード



基本操作 1タップ ● 2タップ ●● 長押し



手でイヤークップを覆うと、瞬時に外音取り込みモード(Be Aware)が作動します

JLAB APPを使用することで、さらに多くのタップ操作が有効になります
JLAB APP

ANC/外音取り込み
モード


ノイズコントロール
ON/OFF

空間オーディオ
ON/OFF

マルチポイント (2つのデバイスに同時接続)

1

1台目のデバイスが接続されたら、デバイスの設定でBluetoothをオフにします。
Epic Lux Lab Editionは自動的にBluetoothペアリングされます。



2

2台目のデバイスのBluetooth設定で、Epic Lux Lab Editionに接続します。



3

1台目のデバイスのBluetooth設定で、Bluetoothをオンにして“Epic Lux Lab Edition”に再接続します。



LabShare(複数のEpic Lux Lab Editionヘッドホンで共有)

- 1 最初のヘッドホンをデバイスに接続します。
- 2 次に、追加するヘッドホンの電源はオフにしてください。青/赤に点滅するまで押し続けます。
- 3 次に5回押すと青く点滅します。
- 4 最初のヘッドホンを5回押すと共有できます。



青く点灯 = デバイスと正常にBluetooth接続されている状態

アプリをダウンロード

Epic Lux Lab Edition の機能をカスタマイズし、最新のソフトウェアをアップデートします。



注意事項

- 極端に暑い場所、寒い場所、湿度の高い場所での保管や使用は避けてください。
- イヤホンを落としたりつぶしたりしないでください。
- イヤホンの先端に耳の汚れがたまると、音質が低下することがあります。音質を改善するために綿棒または他の小さな道具で丁寧に耳の汚れを取り除いてください。
- 不快感や痛みがある場合は、音量を下げるか、一時的に使用を中止してください。
- 製品の使用中に定期的な不快感がある場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- イヤホンは、使用しないときは安全な場所に保管してください。
- 完全放電してしまうと再充電できなくなる恐れがあります。長期間放置せず、定期的に充電するようご注意ください。
- 発火・発煙等に関する注意喚起が消費者庁より出されていますので、機器の取り扱いには十分ご注意ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_031/pdf/caution_031_200325_0002.pdf